

# Измерительные головки для трёхточечных нутромеров ABSOLUTE Borematic

- 1 : Измерительная головка
- 2 : Переходник
- 3 : Блок отображения Borematic

Серия 568



## Метрические

Блок отображения Borematic

№

568-014

## Метрические

Измерительные головки

| №        | Диапазон [мм] |
|----------|---------------|
| 04AZB136 | 6-8           |
| 04AZB137 | 8-10          |
| 04AZB138 | 10-12         |
| 04AZA719 | 12-16         |
| 04AZA720 | 16-20         |
| 04AZA728 | 20-25         |
| 04AZA729 | 25-30         |
| 04AZA737 | 30-40         |
| 04AZA738 | 40-50         |
| 04AZA750 | 50-63         |
| 04AZA751 | 62-75         |
| 04AZA752 | 75-88         |
| 04AZA753 | 87-100        |
| 04AZA941 | 100-113       |
| 04AZA942 | 112-125       |

Переходники

| №      | Диапазон [мм] |
|--------|---------------|
| 954595 | 6-12          |
| 216556 | 12-20         |
| 216557 | 20-50         |
| 216558 | 50-125        |

Примечание : Данные переходники необходимы для соединения измерительных головок и блока отображения Borematic.